

AnnaCare: Einstellungen

iPhone / iPad

1. Hierfür muss AnnaCare mit der Rufanlage / dem Netzteil verbunden sein!

2. QR-Code Scannen und mit WLAN verbinden

3. WLAN „SVM-CM-2103176“ beitreten?
Abbr. **Verbinden**

4. ca. 10 Sekunden warten, bis WLAN verbunden ist

ZUHALTEN!

5. Scannen um Einstellungsseite zu öffnen

ZUHALTEN!

Modus-Wahl

Aus **Sofort** Verzögert

Alarm zeitlich begrenzen

WLAN trennen

Verzögerung

Aus Sofort **Verzögert**

Alarmiert nach **10** Minuten.

Alarm zeitlich begrenzen

WLAN trennen

So wird zu jederzeit Alarmiert

Zeitraum Alarmierung

Aus Sofort **Verzögert**

Alarmiert nach 10 Minuten.

Alarm zeitlich begrenzen Alarmierung aktiv
Von: 20:00
Bis: 10:00

WLAN trennen

So wird zwischen 20:00 Uhr Abends und 10:00 Uhr Morgens alarmiert

Gespeichert wird automatisch